

Adaptateur déporté pour fin de course automatique Somfy ilmo S

Remise à zéro (reset) par branchement des 2 fils de phase ensemble

1. Avertissement sécurité

Travail sous 230 V. Couper impérativement l'alimentation au disjoncteur avant toute manipulation des fils. Cette opération doit être réalisée par une personne compétente en électricité (norme NF C 15-100). En cas de doute, faire appel à un professionnel.

L'adaptateur déporté pour fin de course automatique ecovolet.fr apprend ses fins de course automatiquement par détection d'effort. Le volet doit être équipé d'attaches rigides (ou verrous) et de butées sur la lame finale.

2. Identification des fils

Couleur	Fonction	Raccordement normal
Gris sur boîtier	Neutre (N)	Neutre du secteur
Marron	Phase sens 1 — Montée	Bouton Montée de l'interrupteur
Noir	Phase sens 2 — Descente	Bouton Descente de l'interrupteur
Jaune / vert	Terre (PE) — si présent	Terre du secteur

En cas de sens de rotation incorrect après mise en service : inverser uniquement les fils marron et noir.

3. Reset : les 2 fils de phase en même temps

1. Couper le courant au disjoncteur.
2. Laisser le fil **gris** connecté au **neutre**.
3. Laisser le fil **jaune/vert** connecté à la **terre** (s'il existe).
4. Déconnecter le **marron** et le **noir** de l'interrupteur.
5. Relier **ensemble le noir ET le marron** sur la **phase 230 V** du secteur.
6. Remettre le courant.
7. Maintenir ce branchement jusqu'à ce que le volet effectue un **premier va-et-vient**, puis un **second va-et-vient**.
8. Couper le courant.
9. Recâbler normalement : marron = montée, noir = descente, bleu = neutre, terre = terre.
10. Remettre le courant. Tester le sens. Inverser noir et marron si besoin.

Point important (forum officiel Somfy) : le neutre moteur reste sur le neutre secteur. Ce sont uniquement les deux phases moteur (noir + marron) qui vont ensemble sur la phase, jusqu'au second va-et-vient.

Schéma du câblage de reset

Fil moteur	Pendant le reset	Après le reset
Gris	Neutre secteur (inchangé)	Neutre secteur
Jaune / vert	Terre secteur (inchangé)	Terre secteur
Marron + Noir	Tous les deux sur la PHASE jusqu'aux 2 va-et-vient	Chacun sur son bouton (montée / descente)

4. Autres méthodes de remise à zéro

A. Avec le point de commande (interrupteur double poussoir)

- 1) Mettre le volet à mi-hauteur.
- 2) Appuyer sur **Montée** jusqu'à ce que le volet bouge, relâcher immédiatement — **répéter 3 fois**.
- 3) Appuyer sur **Descente** jusqu'à ce que le volet bouge, relâcher immédiatement — **répéter 2 fois**.
- 4) Appuyer de nouveau sur **Descente** jusqu'à ce que le volet effectue **2 mouvements successifs dans le même sens**.

Le moteur est alors en configuration d'origine. Reprendre la mise en service.

B. Avec le câble de réglage universel Somfy (WT)

Appuyer en même temps sur Montée et Descente (ou bouton WT dédié) jusqu'au premier puis au second va-et-vient.

5. Après le reset

Le moteur réapprend ses fins de course tout seul au premier cycle complet, par détection d'effort (butées hautes + attaches rigides en bas). S'il ne fait qu'un quart de tour ou s'arrête trop tôt, vérifier les frottements, les attaches et les butées, puis refaire un reset.

Document de synthèse informatif établi à partir des notices constructeur.
Ecovolet.fr recommande une installation par un professionnel de la motorisation.